

Sicherheits- und Bedienungshinweise Neuer Ofen TermaTech in der Grillhütte Wichdorf (Auszug aus der Montage- und Bedienungsanleitung)

1. Sicherheitshinweise

Holzfach

In diesem darf nur Holz aufbewahrt werden und das Fach muss offen bleiben.

Abdeckplatte für den Ofenrost

Diese darf nicht entfernt werden, sondern muss den Rost abdecken.

Zulässige Brennstoffe

Ausschließlich luftgetrocknetes Scheitholz mit einer Länge von 30 cm und einem Durchmesser von 10 cm. Briketts oder Ähnliches darf nicht verwendet werden, da diese eine zu große Hitzeentwicklung haben und so das Innenleben des Ofens zerstören könnten.

Die Verbrennung von Abfällen insbesondere Kunststoff ist verboten.

Maximale Auffüllmenge

Das Scheitholz darf nicht höher wie die hinteren Löcher im Feuerraum aufgelegt werden.

Abstrahlungshitze/Strahlungsbereich

Im Strahlungsbereich des Sichtfensters dürfen im **Abstand von 1 m** keine brennbaren Bauteile, Möbel und/oder Gegenstände aufgestellt sein.

2. Bedienungshinweise

Ofen in Betrieb nehmen

Anzündholz lagerfeuerartig aufschichten und mit einer Anzündhilfe anzünden, danach den Feuerraum gut befüllen (siehe Pkt. Maximale Auffüllmenge), damit der Ofen erst einmal auf Temperatur kommt.

Lassen Sie die Ofentür die ersten 5 min etwa 1 cm unter Überwachung offen stehen, damit genügend Sauerstoff zur Verbrennung vorhanden ist. Andernfalls verrußt die Scheibe.

Luftregler

Den Luftregler ganz rechts (Position offen) stehen lassen. Bei Bedarf kann mit diesem die Luftzufuhr gedrosselt werden (mittlere Position), um das Abbrennen des Holzes zu verzögern.

Die ganz linke Position wird nur genutzt, wenn der Schornsteinfeger kehrt oder die Anlage überprüft. Diese keinesfalls beim Betrieb nutzen, da es zur Explosion des Ofens führen kann.

Nachlegen des Holzes

Wenn der Feuerhaufen nur noch glüht (keine offene Flamme), öffnen sie vorsichtig die Tür [zunächst einen Spalt breit öffnen] so dass keine Asche hinaus geweht wird.

Verteilen Sie die Glut mit der Ofenschaufel, so dass diese eine gleichmäßige Schicht bildet. Danach den Feuerraum wieder mit trockenen Holzscheiten befüllen (siehe Pkt. Maximale Auffüllmenge). Eine Füllung ist je nach Stellung des Luftreglers nach ca. 45 – 60 min heruntergebrannt.

Außerbetriebnahme des Ofens

Wenn Sie die nach der Feier/Nutzung die Hütte verlassen, dann legen Sie einfach keine Holzscheite mehr nach sondern lassen ihn einfach runterbrennen.

Schadensersatz / Regress

Die vorstehenden Sicherheits- und Bedienungshinweise habe ich zur Kenntnis genommen und werde diese beachten. Sollte es zu Schäden kommen, die nachweislich auf eine falsche Benutzung bzw. Bedienung des Ofens zurückzuführen ist, ist die Mieterin bzw. der Mieter zum Schadensersatz verpflichtet.

Grillhüttenwartin/Grillhüttenwart

Mieterin/Mieter

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift